

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA**

### **Szanowni Państwo,**

Dziękujemy za zakup naszego produktu Delicious&Healthy. Płyta żeliwna ma bardzo szerokie zastosowania i służy do przyrządzania wszelkich potraw, które przygotowuje się na tradycyjnym grillu jak również do smażenia, duszenia i gotowania przy użyciu naczynia ustawionego na rozgrzanej blasze.

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego użytku na ogniskach organizowanych w ogrodach przydomowych i na biwakach.

### **WAŻNE!!!**

Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego użycia oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Zalecamy zachowanie poniższej instrukcji w bezpiecznym miejscu na wypadek ewentualnego demontażu/montażu w przyszłości. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, niezbędne jest uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa!

### **INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

1. Przyrządzanie potraw na blasze nigdy nie może mieć miejsca w pomieszczeniach, w przyczepach kempingowych, w namiotach, na łodziach, itp.!
2. Na miejsce ogniska wybrać płaski i poziomy teren, w osłoniętym od wiatru miejscu. Nie używać przy silnym wietrze lub opadach. Zawsze należy rozpalić ognisko w bezpiecznej odległości (i nie mniejszej niż 2m) od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, rozpałki, paliwa lub przewodów elektrycznych.
3. Nigdy nie przygotowywać potraw w ciemności lub przy świetle ogniska, gdyż niedostateczna widoczność stwarza ryzyko poparzenia. Dla zabezpieczenia bezpiecznego użytkowania urządzenia wymagane jest dostateczne oświetlenie: słoneczne bądź sztuczne.
4. Jako paliwa używać wyłącznie: suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu z węgla drzewnego. Nie używać jako paliwa: malowanego lub konserwowanego chemicznie drewna, sklejki, płyt wiórowych, węgla, koksu, kartonu, śmieci itp.
5. UWAGA! Nie używać spirytusu ani benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu! Używać wyłącznie podpałek zgodnych z EN 1860-3!
6. Przed rozpoczęciem przygotowywania potraw, zawsze należy upewnić się, że nogi płyty są rozłożone do pełnego kąta rozwarcia i zostały zablokowane przez maksymalne skręcenie nakrętek motylkowych.
7. Przed pierwszym użyciem płytę należy dokładnie umyć za pomocą gąbki lub szmatki z użyciem ciepłej wody. Następnie płytę należy bardzo dokładnie wysuszyć. Po wysuszeniu,

np. przy pomocy ręcznika papierowego lub nowego czystego pędzelka, na płytę należy nanieść cienką warstwę oleju roślinnego i pokryć nim obie strony płyty. Odstawić płytę na ok. 45 minut aby wchłonęła jak najwięcej tłuszczu. Następnie ustawić nad ogniskiem i opalać przez ok. 30 minut. Uwaga!!! Pod wpływem temperatury może dojść do zapłonu tłuszczu, dlatego wypalanie należy przeprowadzać w bezpiecznej (co najmniej 2 metry) odległości, do czasu całkowitego wypalenia tłuszczu.

Po użyciu, płytę myje się wodą bez detergentów, myjką lub gąbką. Nie wolno jej myć w zmywarce.

Po użyciu i umyciu dobrze jest płytę ponownie natłuścić, co przywróci naczyniu świeżość i odpowiednio zakonserwuje je do czasu kolejnego użycia. Pod żadnym pozorem nie należy wlewać na rozgrzaną płytę zimnych płynów.

8. UWAGA! Płyta, nogi i uchwyty mogą być bardzo gorące, nie przesuwaj podczas pracy! Nigdy nie przemieszczać, gdy ogień jest już rozpalony - grozi poparzeniem lub pożarem! Zwrócić szczególną ostrożność na gorące części. Nie nachylać twarzy bezpośrednio nad płytą. Podczas użytkowania zawsze stosować rękawice ochronne. Nigdy nie należy dotykać płyty, nóg i uchwytów kiedy są gorące!

9. OSTRZEŻENIE! Chronić przed dostępem dzieci i zwierząt domowych! Nigdy nie pozostawiać rozpalonego pod płytą ogniska bez dozoru! Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby nie będące pod wpływem alkoholu, pełnoletnie i o pełnej sprawności!

10. Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące części całego zestawu: płyty i nóg. Nigdy nie dotykać urządzenia nieosłoniętą dłońią. Podczas użytkowania zawsze używać rękawicy ochronnej! Nie chwytać za uchwyty gdy płyta jest gorąca!

11. Nie należy używać wody do gaszenia ogniska! Rekomendowany jest piasek.

12. Zawsze należy upewnić się, że płyta i uchwyty są całkowicie zimne, przed usunięciem popiołu lub zakończeniem pracy – usuwanie popiołu lub przenoszenie płyty bezpośrednio z palącego się ogniska grozi poparzeniem lub pożarem.

13. Dla uniknięcia poparzenia poprzez operowanie dłońmi nad paleniskiem, zalecamy używanie specjalistycznych akcesoriów.

## **INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA**

### **I. Schemat budowy urządzenia**

Prosimy rozpakować urządzenie z opakowania i zidentyfikować poszczególne części z załączoną fotografią.

### **II. Montaż**

Płyta i nogi są fabrycznie skręcone i złożone w opakowaniu. Siła skręcenia nakrętek motylkowych jest wystarczająca do ręcznego rozłożenia nóg. Rozłożenie następuje poprzez pociągnięcie/przekręcenie uchwytów w taki sposób, aby uzyskać maksymalny kąt rozwarcia pomiędzy płytą a nogami. Po rozłożeniu nogi należy ustabilizować poprzez dokręcenie nakrętek motylkowych.

Zalecamy, aby przed pierwszym użyciem dokonać próbnego rozłożenia nóg i skręcenia nakrętek motylkowych. Podczas rozkładania i skręcania należy zachować ostrożność.

Przed ustawieniem płyty nad ogniskiem upewnić się, czy wszystkie śruby i nakrętki są poprawnie dokręcone!

### **III. Użytkowanie**

**UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania płyty żeliwnej należy bezwzględnie zapoznać się z Instrukcją bezpieczeństwa. Podczas użytkowania zachować szczególną ostrożność! Używanie środków łatwopalnych nie przeznaczonych do stosowania w grillowaniu może spowodować poparzenia, powstanie pożaru, zatrucie przyrządzanych potraw bądź zniszczenie powierzchni metalowych!**

Przed użytkowaniem upewnić się czy płyta i nogi nie wymagają oczyszczenia a urządzenie jest stabilne i nie wykazuje śladów uszkodzeń mechanicznych.

Posmarowanie płyty niewielką ilością oleju jadalnego zapobiegnie przywieraniu i zmniejszy ryzyko przypalenia potrawy.

Przy wykorzystywaniu płyty jako źródła ciepła (np. do gotowania lub duszenia potraw w garnkach lub innych przeznaczonych do tego celu naczyniach) nie należy obciążać nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek i samej płyty!

Należy pamiętać o ostrożnym ustawianiu i przenoszeniu urządzenia, gdyż żeliwo jest materiałem kruchym i podatnym na pęknięcia!

Wielkość ogniska dopasować do wymiarów urządzenia i w taki sposób, aby nie dopuścić do zapalenia się tłuszczu i potraw umieszczonych na blasze żeliwnej.

### **IV. Przechowywanie**

Po skończonej pracy należy upewnić się, czy płyta i uchwyty są zimne. Do dogaszania nie używać wody! Następnie opróżnić i oczyścić płytę. Po użyciu umyć dokładnie całe urządzenie czystą wodą, wysuszyć czystym ręcznikiem i natłuścić powierzchniowo niewielką ilością oleju jadalnego. Urządzenie przechowywać w czystym i nie zawilgoconym pomieszczeniu. Nie obciążać nadmiernie urządzenia, aby nie spowodować uszkodzenia nóżek!

### **V. Postępowanie reklamacyjne**

Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży powinny być dokonane w miejscu zakupu urządzenia. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż nie odpowiadamy za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzecznym z powyższą instrukcją



lub użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem produktu. W przypadku reklamowania w/w produktu nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt kompletny i w opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Artykuły zabrudzone nie będą przyjmowane do naprawy.

Zastrzegamy możliwość zmian technicznych w stosunku do poniższej instrukcji, na skutek wprowadzania modyfikacji służących doskonaleniu produktu.

**NOWOSTAL Sp. z o.o.**

**Domaniewice 75A, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą, Polska**

[www.nowostal.pl](http://www.nowostal.pl)

[sklep@nowostal.pl](mailto:sklep@nowostal.pl)